Aetria Workstation

Schnellstartanleitung

Entwicklung der weltweit besten visuellen Lösungen

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

Aetria Workstation Quick Start Guide

Vielen Dank für den Kauf der Aetria Workstation. Dieses Dokumentes soll Sie schnell durch die Ersteinrichtung führen.

Detaillierteren Informationen finden Sie in den relevanten Bedienungsanleitungen, die Sie unter www.datapath.co.uk herunterladen können.

ERSTE SCHRITTE MIT AETRIA WORKSTATION

Zur Installation von Aetria Workstation suchen Sie nach der Workstation-Installationsdatei auf dem Aetria-Installationsmedium und kopieren diese lokal auf das Gerät, auf dem die Anwendung laufen wird. Klicken Sie auf die Datei install.exe und führen Sie das Installationsprogramm aus.

Stimmen Sie der Lizenz zu, indem Sie auf das Lizenz-Kontrollkästchen klicken und dann „Ausführen" wählen. Anschließend werden Sie aufgefordert, der Anwendung zu erlauben, Änderungen am System vorzunehmen. Wählen sie „Ja" und die Installation wird fortgesetzt. Der folgende Fortschrittsdialog wird präsentiert:



Schließen Sie den Dialog bei Abschluss der Installation. Möglicherweise muss das Gerät neu gestartet werden.

ANWENDUNG AETRIA WORKSTATION ÖFFNEN



Wählen Sie „Aetria Workstation" aus dem Startmenü und das Anmeldefenster wird angezeigt.

Melden Sie sich über die zugewiesenen Anmeldedaten an der Anwendung an. Beachten Sie, dass Aetria Workstation erst funktioniert, nachdem die Lizenz von Aetria Workstation aktiviert wurde. Einzelheiten zur Aktivierung der Lizenz finden Sie in der Schnellstartanleitung zu Aetria Command Center.

Aetria Workstation Quick Start Guide

Nach der Anmeldung wird die Anwendungsleiste der Aetria Workstation auf der linken Seite des Desktops wie folgt angezeigt:



1	Bildschirmerweiterung - Öffnet die Anwendung Aetria Workstation auf der rechten Seite.
2	Quellen - Zeigt eine Inhaltsstruktur, die alle für den Nutzer verfügbaren Quellen, lokale und extern, auflistet. Quellen werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Quellen können durch Anklicken und ziehen auf den Desktop geöffnet werden.
3	Vorlagen - Zeigt eine Liste verfügbarer Vorlagen. Vorlagen sind Tools zur Unterstützung der Ordnung und Erstellung eines Layouts für Ihren Desktop. Vorlagen können zur Erstellung visueller Anzeigen über Ihren Desktop genutzt werden, damit Nutzer spezifische Inhalte anzeigen können. Vorlagen können auf den Desktop angewandt werden, indem Sie den Mauszeiger über eine ausgewählte Vorlage bewegen und auf „Anwenden" klicken. Anschließend können Quellen auf Vorlagezellen angewandt werden. Klicken Sie zur Erstellung einer Vorlage im oberen Bereich des Vorlagenfensters auf das „+"-Symbol.
4	Layouts - Zeigt eine Liste verfügbarer Layouts. Klicken Sie zur Erstellung eines neuen Layouts im oberen Bereich des Fensters Verfügbare Layouts auf das „+"-Symbol. Das Symbol wird nur verfügbar, wenn Quellen am Desktop aktiv sind.
5	Steuerung – Ermöglicht dem Benutzer mit Berechtigungen zur Steuerung von Wänden oder zur Steuerung einzelner Wände oder Standorte, den Inhalt der ausgewählten Wand zu steuern.
6	Lautstärke - Der Lautstärkeregler gilt für alle angezeigten Medienquellen, die Ton enthalten.
7	Einstellungen - Öffnet den Einstellungsdialog von Aetria Workstation mit Einstellungen für: ■ Anwendungsverwaltung ■ Allgemeine Einstellungen ■ Tastenkombinationen ■ Layout-Einstellungen ■ Quelleinstellungen ■ Vorlageneditor ■ Vorlagenüberlagerung
8	Hilfe - Link zur Hilfedatei von Aetria Workstation.
9	Profil - Von der Anwendung Aetria Workstation abmelden/Anwendung verlassen.

COPYRIGHT-ERKLÄRUNG

© Datapath Ltd., England, 2021

Datapath Limited beansprucht das Urheberrecht an dieser Dokumentation. Kein Teil dieser Dokumentation darf ganz oder teilweise zu einem anderen Zweck als hierin angegeben ohne ausdrückliche Genehmigung von Datapath Limited reproduziert, veröffentlicht, offengelegt, in einem elektronischen Format gespeichert oder verwendet werden.

Obwohl alle angemessenen Anstrengungen unternommen werden, sicherzustellen, dass die Informationen in dieser Schnellstartanleitung richtig sind, macht Datapath Limited keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Inhalte hiervon und übernimmt keine Haftung für jegliche Fehler oder Auslassungen.

Datapath behält sich das Recht vor, ohne vorherigen Hinweis Änderungen an technischen Daten vorzunehmen, und übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung der bereitgestellten Informationen. Alle in diesem Dokument verwendeten eingetragenen Marken werden von Datapath Limited anerkannt.

ZERTIFIZIERUNG

EU – Konformitätserklärung, Klasse A

CE

Datapath Ltd erklärt, dass dieses Produkt mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU konform ist.

Eine Kopie unserer Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich.

Datapath Limited
Bemrose House
Bemrose Park
Wayzgoose Drive
Derby, DE21 6XQ
UK

Eine vollständige Liste der Zertifizierungen zur Produktkonformität finden Sie in der Bedienungsanleitung des Produktes auf dem mit dem System gelieferten Dokumentationsmedium.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom

+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403, USA

+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012

sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

QSG-AET-DE7-V1.2