Tarjeta de captura de audio y vídeo digital profesional

Guía de inicio rápido

VisionSC-A2

DATAPATH

EXCELLENCE SIMPLIFIED

Guía de inicio rápido de captura Vision

Gracias por adquirir una tarjeta de captura Datapath VisionSC-A2. El objetivo de este documento es ofrecerle una guía rápida para el proceso de configuración inicial.

La tarjeta VisionSC-A2 es una tarjeta de captura Aligo 4K de doble canal diseñada para usarse dentro de un controlador de mural de vídeo Datapath o una Aetria Workstation dentro de un entorno Aetria.

CONTENIDO

El embalaje contiene los siguientes elementos:

- Su tarjeta VisionSC-A2

Accesorios disponibles de Datapath:

Módulo SFP+ de Aligo para cable óptico de 10 G

Para obtener los controladores más recientes, vaya a www.datapath.co.uk.

Nota: Todos los productos son sensibles a la estática y están empaquetados en materiales antiestáticos. Guarde la tarjeta en su embalaje hasta que esté listo para instalarla.

VisionSC-A2

PASO 1 – INSTALACIÓN DE HARDWARE

Para instalar su tarjeta VisionSC-A2, siga estos sencillos pasos. Necesitará tener a mano un destornillador de punta plana y/o de estrella.

Apague la PC (incluidos los periféricos), desenchúfela de la red eléctrica y desconecte todos los cables conectados al ordenador, anotando las posiciones para una reconexión precisa.

Retire la cubierta de la PC.

Localice una ranura PCIe vacía en la placa base y retire la placa posterior (conserve todos los tornillos).

Retire la tarjeta de su embalaje y asegúrela firmemente en la ranura PCIe vacía.

Atornille el soporte VisionSC-A2 al panel posterior de la PC y vuelva a colocar la cubierta.

Conecte un cable de red que distribuya las señales AV a los conectores SFP de la tarjeta (conectores y cables SFP no incluidos).

Reconecte todos los cables a la PC y enciéndala.

El puerto RJ45 detrás del bastidor no está pensado para uso del cliente. Esto solo se utiliza durante el proceso de fabricación.

PASO 2 – INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Descargue el controlador Vision requerido e instálelo desde el sitio web de Datapath, siga las instrucciones del Asistente de instalación según se le solicite.



Le sugerimos que visite periódicamente el sitio web de Datapath para obtener información sobre controladores actualizados. www.datapath.co.uk

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

© Datapath Ltd., Inglaterra 2024.

Datapath Limited reclama los derechos de autor de esta documentación. Ninguna parte de esta documentación puede reproducirse, publicarse, revelarse ni almacenarse en ningún formato electrónico, ni usarse total o parcialmente para ninguna finalidad que no sea la establecida en este documento sin el permiso expreso de Datapath Limited.

Aunque hacemos todo lo posible para garantizar que la información contenida en esta documentación sea correcta, Datapath Limited no ofrece representaciones ni garantías con respecto a los contenidos de la misma y no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones.

Datapath se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso y no puede asumir ninguna responsabilidad por el uso que se haga de la información proporcionada. Datapath Limited reconoce todas las marcas registradas utilizadas en esta documentación.



Datapath UK and
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom

+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403, USA

+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

QSG-VSC-ES6_v1.0

DATAPATH
EXCELLENCE SIMPLIFIED