VSN シリーズ

クイックスタートガイド

VSNMini 300 Workstation ウォールコントローラ

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

ようこそ

Datapath VSNMini 300 Workstation ウォールコントローラをご購入いただき、ありがとうございます。本書は、初期セットアップのプロセスを迅速にガイドすることを目的としています。詳細な手順は、ドキュメンテーションメディアに記載されています。

詳細については、ユーザーガイドを **www.datapath.co.uk** からダウンロードできます。



Datapath VSNMini 300 Workstation ウォールコントローラは各々カスタムメイドであるため、入力と出力の数とタイプはシステムによって異なります。

各ウォールコントローラには、入力と出力の具体的なタイプと、それらがシステムの背面パネル上に配置する場所を示す印刷された図が付属しています。

付属の入力ケーブルには明確なラベルが付いており、入力ケーブルがどのシステム入力コネクタに関連しているかが示されています。

キーボードとマウス

キーボードとマウスを便利なUSBポートに接続します。

USBポートは、システムのフロントパネルとリアパネルの両方にあります。アクセスしやすいように、フロントパネルのUSBポートを使用した方が便利な場合があります。

14 x 外部USBポート:

- フロントパネルに USB 3.0 x 2
- リアパネルに USB 3.2 Gen 2 x 8 (青)
- 2 x USB 2.0(リアパネル)
- リアパネルに USB 2.0 x 4



ネットワークに接続する(オプション)

VSNMini 300 Workstation ウォールコントローラをネットワーク経由で使用する場合は、リアパネルのLANコネクタのいずれかを使用して、コントローラをネットワークポイント(ケーブルは付属していません)に接続します。



ビデオ入力ソースを接続する

Datapath VSNMini 300 Workstation ウォールコントローラは各々カスタムメイドであるため、ビデオ入力の数とタイプはシステムによって異なります。ビデオ入力付きのVSNMini 300 Workstation ウォールコントローラを購入した場合、入力コネクタは次の例のようにリアパネルにあります。



VSNMini 300 Workstation ウォールコントローラに付属している印刷された入力/出力図には、ビデオ入力が位置する場所とシステムに取り付けられる入力コネクタのタイプが示されています。

入力ソースを関連するビデオ入力コネクタに接続します。一部の入力にはケーブルが付属している場合があります。システムに付属している同梱リストを参照してください。

出力の接続

下の図に示すように、最大 4 台のディスプレイを VSNMini 300 ワークステーション システムのリアパネルにある内部グラフィック デバイスに接続します。オペレーティング システムは接続されたディスプレイを識別し、プライマリ ディスプレイを自動的に割り当てます。ディスプレイ設定は、デスクトップを右クリックしてメニューから [ディスプレイ設定] を選択することで手動で変更できます。



リアパネル

コントロールスクリーン

DisplayPort/ HDMI

システムの電源を入れる

1	電源ケーブルをVSNMini 300 Workstation ウォールコントローラの背面に接続し、主電源に差し込みます。
2	フロントパネルの電源ボタンを使用してシステムの電源をオンにします。





システムを水平セットアップに設定する

VSNMini 300 Workstation は、出荷時に垂直位置とは対照的に、2つの水平位置いずれかで立つように設定できます。水平にセットアップするために必要な部品は、システムとともに出荷されます。

水平位置1



水平位置2



WINDOWS セットアップ

工場でシステムが組み立てられ、設定されると、オペレーティングシステムは再封印されるため、初めてシステムの電源をオンにすると、オペレーティングシステムのセットアップが開始されます。Windows 10オペレーティングシステムをセットアップするための情報を入力するように求められます。

Windows 10のアクティベーションは出荷前に行われるため、お客様が行う必要はありません。

「Restore USB Flash Drive」を作成することを強くお勧めします(詳細はこのガイドの後半で説明します)。

復元USBフラッシュドライブを作成する

復元USBメモリを作成するには、最小容量が32GBのUSBメモリスティックが必要です。復元フラッシュドライブを作成したら、システムの復元に必要な担当者がアクセスできる安全な場所に保管することをお勧めします。

復元USBフラッシュドライブの作成プロセスを開始するには、Windows復元ポータルを起動する必要があります。

マシンの電源をオンにし、ブートメッセージに**[Choose(選択する)]**オペレーティングシステム画面が表示されたら、次のダイアログに示すように、カーソルキーを使用して**[Windows Restore(Windows復旧)]**を選択します。



ダイアログは約3秒の短い時間しか表示されないことに注意してください。

これにより、次のようなWindows 10復元メニューが表示されます。

[Create Restore Media(復元メディアを作成する)]アイコンをクリックし、空いているUSBスロットにUSBフラッシュドライブを挿入します(最小容量32GB)。



現在USBメモリに保存されているデータは、この処理中に完全に削除されますのでご注意ください。

[SCAN FOR USB(USBのスキャン)]をクリックします。

アプリケーションはシステムのUSBポートをスキャンして、USBフラッシュドライブを検出します。フラッシュドライブは、検出されると、**[Select Drive(ドライブを選択する)]**ドロップダウンリストに表示されます。使用したいフラッシュドライブをリストから選択し、**[MAKE RESTORE(復元する)]**をクリックします。

Windows 10復元USBフラッシュドライブが作成されると、**[Build Complete(構築完了)]**ダイアログが表示されます。



[OK]をクリックして処理を完了します。

著作権表示

© Datapath Ltd., England, 2024

Datapath株式会社は、本書の著作権を主張します。Datapath株式会社の明示的な許可なく、本書のいかなる部分も、複製、公開、開示、電子形式での保存、または本書に記載されている以外の目的での全部または一部の使用を行うことはできません。

このクイックスタートガイドに含まれる情報が正しいことを保証するためにあらゆる努力が払われていますが、Datapath株式会社は、その内容に関していかなる表明または保証も行わず、いかなる誤りまたは省略についても責任を負いません。Datapathは、事前の通知なしに仕様を変更する権利を留保し、提供された情報の使用について責任を負うことはできません。本書で使用されているすべての登録商標は、Datapath株式会社によって承認されています。

Datapath株式会社は、本製品が次の必須要件およびその他の関連規定に適合していることを宣言します 。

■ 欧州連合指令2014/30/EU、2014/35/EU、2011/65/EUおよび2015/863/EU

■ 英国政府電気機器(安全)規制2016、電磁両立性規制2016、RoHS規制2012

当社の適合宣言書の写しは、要請に応じて入手することができます。

Datapath 株式会社
Bemrose House
Bemrose Park
Wayzgoose Drive
Derby, DE21 6XQ
UK

製品適合証明書の完全なリストは、システムに付属しているドキュメンテーションメディアにある製品ユーザーガイドに記載されています。

認定

「本機は、FCC規則パート15に準拠しています。運用は以下の2つの条件の対象となります。(1)本機は有害な干渉を引き起こしてはならない、かつ(2)本機は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある、それが受けるいかなる干渉も受け入れなければならない。」

注: 本機はテストされ、FCC規則のパート15に準拠したクラスAデジタルデバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、装置が商用環境で動作するときに有害な干渉に対して合理的な保護を提供するように設計されています。本機は、無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、取扱説明書に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。住宅地で本機を使用すると、有害な干渉が発生する可能性があります。この場合、ユーザーは自費で干渉を補正する必要があります。

Datapath UK and
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom

+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403, USA

+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan

sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY

QSG-WCS-JP6o-V1.2