

WallControl 10 für Genetec Security Center

Integrierte Software zur Verwaltung von Videowänden für den Sicherheitsmarkt



DIE MODERNE SICHERHEITSEINRICHTUNG

In Sicherheitseinrichtungen muss eine große Menge an Informationen angezeigt und verarbeitet werden, um dem Sachstand gemäß handeln zu können. Die Bediener von Sicherheitsanlagen müssen nicht nur jederzeit Zugriff auf die richtigen Kamerafeeds haben, sondern diese auch einer breiteren Zielgruppe zeigen und übertragen können. Diese Anforderungen machen Videowände, auf denen Wachteams eine größere Anzahl von Quellen angezeigt werden können, zu einem Muss für moderne Sicherheitszentralen. Mithilfe von Videowänden können IP- und CCTV-Feeds auf einer größeren Fläche angezeigt und durch lokal erfasste Quellen, Browserfenster und lokale Medien ergänzt werden, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen allen Beteiligten zur Verfügung stehen.

Um den reibungslosen Betrieb einer Sicherheitseinrichtung zu garantieren, ist eine ganzheitliche All-in-One-Lösung unverzichtbar. Bediener müssen die Möglichkeit haben, sich unterbrechungsfrei auf ihre Überwachungsaufgaben zu konzentrieren, ohne mit mehr Software-Anwendungen interagieren zu müssen als unbedingt nötig.

Datapaths WallControl 10 Plug-in ermöglicht Anwendern von Genetecs Security Center, die Inhalte ihrer Videowand direkt in der Genetec-Benutzeroberfläche anzeigen zu lassen.

INTEGRIERTE VIDEOWANDSTEUERUNG

Mit WallControl 10 für Genetec Security Center können Bediener von Sicherheits-Arbeitsstationen Videowände direkt betreiben, ohne dafür zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen.

Das WallControl 10 Plug-in ist direkt in die Genetec-Benutzeroberfläche integriert. Über seine einfache Oberfläche können Bediener aufgezeichnete Kameraaufnahmen oder Live-Kamerafeeds an die Videowand senden – egal ob es sich um den Feed einer einzelnen Kamera oder die Feeds aller Kameras in der Ansicht der aktuellen Arbeitsstation handelt.

Wenn der Bediener auf einen laufenden Vorfall reagiert und Inhalte an die Videowand senden muss, kann er einfach seine Ansicht „verfolgen“ (Track). Durch das Verfolgen auf der Videowand wird ohne weitere Interaktion direkt angezeigt, was für den Bediener sichtbar ist. Mit der Verfolgungsfunktion werden Inhalte automatisch in Echtzeit auf der Videowand dargestellt, sodass der Bediener sich auf seine aktuellen Aufgaben konzentrieren kann.

Security Center kann zahlreiche verschiedene Inhaltsarten auf der Videowand darstellen, darunter IP-Live-Videofeeds, Sequenzen, Browserfenster und Bilddateien wie Karten oder Pläne.


Engineering the **world's best** visual solutions


EXCELLENCE BY DESIGN


Integrierte Software zur Verwaltung von Videowänden für den Sicherheitsmarkt

ZONEN


Das WallControl 10 Plug-in für Genetec setzt ein innovatives Zonensystem ein. Für jede Videowand im System kann eine Reihe von Zonen festgelegt werden. Jede dieser Zonen kann vorprogrammiert werden und aus mehreren Bildschirmen oder Teilen eines Bildschirms bestehen. Bediener wählen einfach die Zone aus, mit der sie arbeiten möchten, und die entsprechenden Inhalte werden mit einem einfachen Mausklick an die Zone gesendet.




Für jede Videowand können mehrere Zonen eingerichtet und einem Benutzer zugewiesen werden



Mit den Funktionstasten können Sie die Videowand vollständig steuern



Genetec Security Center-Schnittstelle mit Datapath WallControl 10-Integration



Erstellen Sie eine Reihe von Layouts für jede Videowand



Der Inhalt wird in den vorprogrammierten Bereichen der Videowand angezeigt

Integrierte Software zur Verwaltung von Videowänden für den Sicherheitsmarkt

FUNKTIONEN

Mit dem Plug-in stehen Ihnen sämtliche Funktionen von WallControl 10 Pro zur Verfügung. Über die Benutzeroberfläche von Security Center können Benutzer gespeicherte Layout-Dateien abrufen, die lokale Eingangssignale wie beispielsweise TV-Feeds enthalten können. Mehrere spezielle Videowände können über einen einzelnen WallControl 10 Server betrieben und mit Security Center bedient werden.

Um die Einrichtung des Systems zu erleichtern, ruft WallControl 10 alle erforderlichen Kameras automatisch vom Genetec-Server ab.

Ansicht teilen

Diese Funktion überträgt aufgezeichnete Kameraaufnahmen aus der Bedieneransicht zur ausgewählten Zone auf der Videowand.

Meine Ansicht verfolgen

Mit der Funktion „Meine Ansicht verfolgen“ (Track my View) werden die Kameras in der Bedieneransicht automatisch zur Videowand übertragen, ohne dass der Benutzer sie jedes Mal teilen muss. Durch die Verfolgungsfunktion kann sich der Bediener auf seine Arbeit konzentrieren, ohne zusätzlich darauf achten zu müssen, Kameras mit einer Videowand zu teilen.

Kameras extrahieren

Enthält die Benutzeransicht Kamerasequenzen, bei denen mehrere Kameras in einer Schleife durchgeschaltet werden, können mit der Extrahieren-Funktion die derzeit „aktuellen“ Kameras an die Videowand gesendet werden. So kann der Bediener auf der Videowand eine für die derzeitige Situation besonders wichtige Kamera anzeigen, während die Sequenz auf seinem lokalen Bildschirm weiterläuft.

Layout-Dateien anwenden

Wie bei der Verwendung von WallControl 10 können Benutzer von Security Center gespeicherte Layout-Dateien auf Videowände anwenden. So können erfasste Videoinhalte wie ein TV-Signal oder eine PC-Anzeige direkt neben den Videokameras auf der Wand angezeigt werden.

Kamera-Erkennung

WallControl 10 für Genetec Security Center erleichtert die Einrichtung, indem es alle auf Genetecs Server verfügbaren Kameras erkennt und sie automatisch mit den korrekten Einstellungen in WallControl 10 importiert.

Integrierte Software zur Verwaltung von Videowänden für den Sicherheitsmarkt

INSTALLATION

WallControl 10 für Genetec Security Center wird sowohl auf dem Genetec-Server als auch auf dem Client, der die Videowand verwenden muss, installiert.

KOMPATIBILITÄT

Das Plug-in wird von Genetec Security Center ab Version 5.11

Voraussetzungen für WallControl 10 für Genetec Security Center: Datapath VSN ODER iolite System mit installiertem WallControl 10 Pro.

VERFÜGBARE SPRACHEN

WallControl 10 für Genetec Security Center ist auf Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch verfügbar.

VERFÜGBARE MODELLE

Bestellcode: WALLCON10GEN

WallControl 10 für Genetec Security Center.

Das folgende SDK muss zur Endbenutzer-Genetec-Lizenz GSC-1SDK-DATAPATH-WALL hinzugefügt werden. Für jede Workstation und jeden Hauptserver, auf dem das Plug-in installiert ist, muss eine SDK-Lizenz hinzugefügt und verfügbar sein. Daher sind für alle Installationen mindestens 2 erforderlich.

**Datapath UK and
Corporate Headquarters**
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom

☎ +44 (0) 1332 294 441
✉ sales-uk@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA

☎ +1 484 679 1553
✉ sales-us@datapath.co.uk

**DATAPATH**
EXCELLENCE BY DESIGN