

WallControl 10 for Genetec Security Center

集成式视频墙管理软件，定位多元安全市场



现代化安全套件

安全套件需要查看、处理和操作大量的信息。对于安全操作员来说，不仅仅需要即时访问正确的摄像头记录，而且还需要向更大范围的受众进行展示和分享。这些需求意味着，视频墙正成为现代化安全控制室的一项必备功能，并被用于向安全操作团队展示更多的信息源。利用视频墙，可将 IP 和 CCTV 记录置于一个更大的平面上，同时，亦包含了本地捕获输入、浏览器窗口及本地媒体，从而确保关键信息与所有人共享。

为保障安全套件的顺利运行，拥有一套“集成式”解决方案至关重要。操作员必须能够时刻保持专注，而无须分心应对不必要的软件应用。

利用 Datapath 的 WallControl 10 插件，Genetec's Security Center 用户可直接通过 Genetec 界面，来查看视频墙的内容。

集成式视频墙控制

通过 WallControl 10 for Genetec Security Center，工作站操作员可以实现直接、无缝驱动视频墙，而无需在不同的应用程序之间切换。

WallControl 10 插件可直接在 Genetec 界面中使用。通过其简单易用的界面，操作员可将实时或录制好的摄像头影像发送至视频墙。无论是连接到视频墙的单个摄像头，还是当前操作员工作站视图中的所有摄像头，均可实现。

当针对某个事件做出响应，并将影像内容发送到视频墙时，操作员可实现“跟踪”其控制的视图。跟踪至视频墙后，将自动显示操作员视图中的内容，无需其他交互操作。通过跟踪技术，视频墙可实现实时填充，这样操作员便可专注于当前任务。

有多种类型的内容可从 Security Center 传送到视频墙，包括实时 IP 视频、轮放、浏览器窗口和图像文件（如地图或示意图）。


Engineering the **world's best** visual solutions

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN


集成式视频墙管理软件，定位多元安全市场

分区

WallControl 10 Genetec 插件使用创新型分区系统。对于系统中的每个视频墙，可以定义多个分区。其中，每一个区域都可以预先设计编程，并可由多个屏幕或屏幕的一部分组成。操作员只需选择要使用的区域，并单击一个按钮，即可将内容发送到该区域。




可以为每个vid-eo墙设置多个区域并分配给用户



功能按钮可完全控制视频墙



Genetec Security Center界面与Datapath WallControl 10集成



为每个视频墙创建多布局



内容显示在视频墙上的预编程区域中

集成式视频墙管理软件，定位多元安全市场

功能特性

WallControl 10 Pro 的全部功能特性集成在插件中。从 Security Center 内部，用户可以调用已保存的布局文件，其中可能包括本地输入，如 TV 影像。同时，多个专用视频墙亦可通过单个 WallControl 10 服务器来驱动，每个服务器均可通过 Security Center 界面进行访问。

为了协助设置系统，WallControl 10 将从 Genetec 服务器中自动填充所有必要的摄像头。

共享视图

此功能可从操作员的“视图”中获取摄像头影像，并将其显示在选定区域内的视频墙上。

跟踪我的视图

选择“Track my View (跟踪我的视图)”后，将自动把摄像头从每个操作员视图发送到视频墙，而无需操作员逐次进行共享。利用“跟踪我的视图”，操作员可专注于自己的工作，无需担心忘记向视频墙额外添加摄像头。

提取影像

如果用户视图中包含摄像头轮放，即多个摄像头形成一个播放循环，则利用“提取”功能，可将当前“置顶”的摄像头发送到视频墙。通过这一功能，操作员可查看视频墙上某个特定关注的摄像头，而与此同时，本地屏幕上依然继续进行轮放。

部署布局文件

正如使用 WallControl 10 那样，Security Center 用户可将已保存的布局文件部署到视频墙上。通过该功能，已捕捉到的视频，如 TV 信号或 PC 内容，可直接显示在摄像头旁边的视频墙上。

摄像头识别

通过 WallControl 10 for Genetec Security Center，可识别 Genetec 服务器中所有可用的摄像头，并自动使用正确的设置来填充 WallControl 10，从而简化设置过程。

集成式视频墙管理软件，定位多元安全市场

安装

WallControl 10 for Genetec Security Center 安装在 Genetec 服务器上，以及对视频墙有使用需求的客户端上。

兼容性

支持插件的为 Genetec Security Center 5.11 及以上版本。

WallControl 10 for Genetec Security Center 要求：已安装 WallControl 10 Pro 的 Datapath VSN 或 iolite 系统。

可用语言

WallControl 10 for Genetec Security Center 软件有中文、英语、法语、德语、意大利语、日语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语和土耳其语等版本。

可用型号

订购代码：WALLCON10GEN

WallControl 10 for Genetec Security Center。

必須將以下 SDK 新增至最終使用者 Genetec 許可證 GSC-1SDK-DATAPATH-WALL。必須新增 SDK 授權並可供安裝該外掛程式的每個工作站和每個主伺服器使用。因此，對於所有安裝，至少需要 2 個。

**Datapath UK and
Corporate Headquarters**
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
☎ +44 (0) 1332 294 441
✉ sales-uk@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
☎ +1 484 679 1553
✉ sales-us@datapath.co.uk

