Aetria Touch

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Dünyanın en iyi görsel çözümlerini tasarlar

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

Aetria Touch (Viola) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Datapath Aetria Touch panelini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu belgenin amacı, ilk kurulum sürecinde size hızlı bir şekilde rehberlik etmektir. Cihaz, uygun şekilde kablolanıp kurulduğunda yıllar boyu sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Cihaz, düşük nemli iç ortamlarda kurulum için tasarlanmış olup asla açık havada veya yüksek nemli alanlarda kurulmamalıdır. Öğelerden herhangi biri eksikse, lütfen daha fazla bilgi için Datapath ile iletişime geçin.

İÇİNDEKİLER

1 x Aetria Touch paneli
1 x Montaj braketi (panele takılı)
1 x Masa standı (panele takılı)
1 x Uluslararası güç adaptörü

GİRİŞ

Cihazı duvara monte etmek için ayrıca aşağıdaki elektrik bağlantı kutularından veya alçak gerilim braketlerinden birine ihtiyacınız olacaktır: (Sağlanmamıştır).



Standart NEMA 1 gruplu ABD elektrik bağlantı kutusu.



Standart NEMA 2 gruplu ABD elektrik bağlantı kutusu.



Alçak gerilim montaj halkası ArlingtonLV1.



Alçak gerilim montaj halkası ArlingtonLV2.



Birleşik Krallık standardı 1 gruplu elektrik kutusu.



Birleşik Krallık standardı 2 gruplu elektrik kutusu.



Avrupa 1 gruplu elektrik kutusu.



Avrupa/İtalya 16204 çoklu kutu.

CİHAZA GENEL BAKIŞ

ÖN TARAF



Panel, ekrana uygulanan koruyucu bir plastik film ile birlikte verilir. Bu film kullanılmadan önce çıkarılmalıdır.

ARKA TARAF



MASA STANDINI ÇIKARMA

Touch panel, masa standı takılı olarak gönderilir; cihaz duvara monte edilecekse standı aşağıdaki şekilde çıkarın:

- Küçük bir Philips başlı tornavida kullanarak cihazın yan tarafındaki 2 tutucu vidayı gevşetin, ardından üniteyi ayırmak için masa standını ve montaj çerçevesini yavaşça kaldırın.
- Masa standını montaj braketine sabitleyen 4 vidayı sökün.





KURULUMIN PLANLANMASI

Cihaz yatay konumda duvara veya standla birlikte masa üstüne monte edilecek şekilde tasarlanmıştır.



Duvara Monte



Standa Monte

Cihaz duvara monte edilecekse, kablolara yer açmak için duvar yüzeyinden en az 1"(2,45cm) montaj derinliği gereklidir. Güç, Ethernet Üzerinden Güç (PoE) veya birlikte verilen 24Vdc güç kaynağı ile sağlanabilir. PoE bağlantısı IEEE 802.3at standardını karşılamalıdır. 24Vdc harici güç kaynağı aracılığıyla doğrudan güç bağlantısı, minimum 1A akım çıkışı gerektirir. Cihaz, kablolu bir Ethernet bağlantısı aracılığıyla yerel ağa bağlanır.

Cihaz Montaj Braketinin Takılması

Cihaz paketinde, kurulum için kullanılması gereken paslanmaz çelik bir montaj braketi bulunmaktadır. Cihazdaki tutucu vidaları sıkmadan önce braketin düz olduğundan emin olun.



Arlington LV1 gibi düşük gerilim montaj halkasında.



Birleşik Krallık standardı 1 gruplu elektrik kutusunda



Standart NEMA 1 gruplu ABD elektrik bağlantı kutusunda.



Avrupa 1 gruplu elektrik kutusunda



Arlington LV2 gibi düşük gerilim montaj halkasında.



Birleşik Krallık standardı 2 gruplu elektrik



Standart NEMA 2 gruplu ABD elektrik bağlantı kutusunda.



Avrupa / İtalya 16204 çoklu kutuda.

Montaj Yüksekliği

Cihaz için önerilen montaj yüksekliği, bitmiş zeminden cihazın merkezine kadar 57-65 inç veya 145-165 santimetredir.



CİHAZIN BRAKET ÜZERİNE MONTAJI

1. Önce ünitenin tutucu vidalarını gevşetin. Vidalar üniteden çıkarılmamalıdır.

2. Montaj çerçevesi kancalarını montaj yuvalarıyla hizalayın ve üniteyi yavaşça montaj braketinden aşağı çekin. Montaj kancalarının düzgün şekilde takıldığından emin olun.

3. Kurulumu tamamlamak için, cihazı montaj braketine sabitlemek amacıyla ünitenin yan tarafındaki 2 tutucu vidayı sıkın.



Cihazı Güce Bağlama

Cihaz, Ethernet bağlantısı (PoE) üzerinden veya 24Vdc güç kaynağı bağlanarak çalıştırılacak şekilde tasarlanmıştır ancak her ikisi birden çalıştırılamaz. Hem PoE hem de 24Vdc güç kaynağı bağlıysa cihaz, gücü 24Vdc kaynağından çekecektir.

PoE Bağlantısı

PoE bağlantısı IEEE 802.3at standardını gerektirmektedir. Bu standardı karşılayan bir ağ anahtarı veya PoE enjektörü kullanın. Cihazı standart bir T568A veya T568B Ethernet kablosunu kullanarak ağ anahtarından cihazın arkasındaki LAN/PoE jakına bağlayın.





24Vdc Güç Kaynağı

Birlikte verilen 24Vdc güç kaynağını kullanarak cihaza yerel olarak veya uzaktan güç sağlayabilirsiniz. Yerel olarak güç verirken kabloyu yerel yasalara uygun olarak duvardan geçirmeye dikkat edin. Uzaktan güç veriyorsanız, lütfen çalışma uzunluğu için yeterli kalınlıkta kablo kullandığınızdan emin olun. Lütfen onaylanmış bir 24Vdc güç kaynağını kullanın.

Konektörü cihazın arkasındaki cihaz DC jakına takın.







24Vdc
5,5 mm x 2,5 mm
Namlulu erkek fişi

ÇALIŞTIRMA

Aetria Touch Panel, bir güç kaynağına bağlandığında otomatik olarak açılacaktır; güç açma/kapama düğmesi yoktur. Güç bağlandığında panelin başlatılması 60 saniye kadar sürebilir; bu noktada aşağıdaki görüntü görüntülenecektir:



Birkaç saniye içinde aşağıdaki sayfa görüntülenir:



Aetria Command Center'A Bağlamak için IP adresini veya URL'yi girin ve ADRESİ AYARLA'ya tıklayın. IP adresi veya URL girilip ayarlandıktan sonra cihaz, başka bir adres girilene kadar önyükleme sırasında her zaman kendiliğinden bu adrese bağlanacaktır.

Adres ayarlandığında panel, aşağıda gösterildiği gibi Aetria Command Center için oturum açma sayfasını görüntüleyecektir. Touch Panel uygulamasına erişmek için tahsis edilen kullanıcı kimlik bilgilerini kullanarak oturum açın.



Cihaz özelliklerini açmak için panelin en kenarından başlayarak soldan sağa doğru kaydırın; aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir:



Özellikler paneli, kullanıcının kayar kontrolle ekran panelinin parlaklığını değiştirmesine ve ayrıca ses seviyesini artırmasına veya azaltmasına olanak sağlar.

Cihaz kullanılmadığında ekran kararmadan önce geçecek süreyi seçmek için açılır listeyi kullanın. Ekran kardığında cihazdaki ekrana dokunularak yeniden etkinleştirilebiliyor.

Panelin alt kısmındaki YENİLE butonu Aetria Command Center ile bağlantıyı yenilemek için kullanılır.

Dokunmatik paneli kapatmak ve yeniden başlatmak için CİHAZI YENİDEN BAŞLAT düğmesine dokunun.

Kullanıcılar ayrıca panelin alt kısmında yer alan bağlantıya tıklayarak Sistem Bilgileri sayfasına erişebilirler.



Sistem bilgi ekranı, sistemde çalışan mevcut yazılım/ürün yazılımının sürüm numaralarını görüntüler. Bir güncellemenin uygulanıp uygulanmadığını görmek için BİLGİYİ YENİLE'ye tıklayın veya iletişim kutusunu ekrandan kaldırmak için KAPAT'a tıklayın.

Ayarlar

Özellikler panelinin üst kısmındaki Datapath logosuna art arda beş kez hafifçe vurduğunuzda ayarlar sayfası görüntülenir:



Ayarlar sayfasında yapılan herhangi bir değişiklik, diyalog kapatılmadan önce kaydedilmelidir.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Bu kılavuzda yer alan TÜM güvenlik ve kurulum talimatlarını okuyun, anlayın ve uygulayın. Birlikte verilen belgelere uyulmaması ürüne zarar verirken üreticinin garantisini geçersiz kılabilir. Ürünle birlikte verilen TÜM kurulum yönergelerini izleyin. Ürünün yüksek nemli ortamlarda, ısı kaynaklarının yakınına ve/veya önerilmeyen konumlara kurulması, ürünün amaçlanan çalışmasını engelleyecek, engelleyecek ve/veya zarar verecektir. Yalnızca üretici tarafından kullanılması belirtilen ek parçaları ve aksesuarları kullanın. Aşındırıcı, sıvı veya solvent bazlı temizleme sıvılarının kullanılması ürüne zarar verir. Ürün Servisi YALNIZCA yetkili veya sertifikalı servis merkezleri ve personel tarafından yapılabilir. Ürün servis seçeneklerinin tam listesi için lütfen ürün belgelerinde yer alan talimatları izleyin ve/veya ayrıntılar için orijinal üreticiyle iletişime geçin.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz limitlerine uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, konut kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayını alımında, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki çıkışa bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Sıcaklık Aralıkları / Nem

Çalışma sıcaklığı	0 ila +45 Derece C
Depolama/taşıma	-20 ila +70 DereceC
Bağıl nem	Maks. %95 (yoğuşmasız)

SERTİFİKA

Bu cihazı alan kişi tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dahil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Kanada, Industry Canada (IC) Bildirimleri

Bu cihaz Kanada lisansından muaf RSS standartlarına uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazit de dahil olmak üzere, tüm parazitleri kabul etmelidir.

CE UK CA

A Sınıfı Uygunluk Beyanı

Datapath Ltd, bu ürünün aşağıdakilerin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder;

- Avrupa Birliği Direktifleri 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU ve 2015/863/EU
- Birleşik Krallık Hükümeti Elektrikli Ekipman (Güvenlik) Yönetmeliği 2016, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2016 ve RoHS Yönetmeliği 2012

Uygunluk Beyanımızın bir kopyası istek üzerine mevcuttur

FC

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz, zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dahil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak A Sınıfı dijital cihaz limitlerine uygun bulunmuştur. Bu limitler, ekipman ticari bir ortamda çalıştırıldığında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Bu ekipmanın bir yerleşim bölgesinde çalıştırılması zararlı girişime neden olabilir, bu durumda kullanıcının girişimi masrafları kendisine ait olmak üzere düzeltmesi gerekir..

EK BİLGİ

Tayvan'da üretilmiştir

Zykronix Inc. şirketi tarafından üretilmiştir

TELİF HAKKI BEYANI

© Datapath Ltd., İngiltere, 2023

Bu belgeler üzerindeki telif hakkı Datapath Limited'e aittir. Bu belgenin hiçbir bölümü Datapath Limited'in açık izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, ifşa edilemez, herhangi bir elektronik biçimde saklanamaz veya tamamen ya da kısmen burada belirtilenler dışındaki herhangi bir amaç için kullanılamaz.

Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzunda yer alan bilgilerin doğru olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiş olsa da, Datapath Limited bunların içeriğiyle ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve herhangi bir hata veya eksiklik için sorumluluk kabul etmez.

Datapath, önceden haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar ve sağlanan bilgilerin kullanımı için sorumluluk kabul etmez. Bu belgede kullanılan tüm tescilli ticari markalar Datapath Limited tarafından kabul edilmektedir.

Datapath UK and
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom

+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403, USA

+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

QSG-TOUCH-TR1-V2.0

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN